

I. – ¿Qué tengo que hacer primero?

- Para que quede un resultado óptimo hay que nivelarla con respecto al borde de la bañera.
- Realizaremos una marca la pared, aproximadamente a 3 cm del borde de la bañera.
- A continuación, trazaremos un línea vertical, para la cual nos podremos ayudar de la regla y el nivel de burbuja.

II. – ¿Cómo se instala?

Primero debemos marcar los agujeros de fijación.

¿Cómo hacerlo en baldosas?

Quita el esmalte del azulejo donde quieres taladrar. Para ello da golpes secos con un martillo sobre un clavo.

Cuando vayas a taladrar hazlo a la velocidad mas baja, no ejerzas presión sobre la maquina ni interrumpas la operación hasta haber terminado. Tampoco conectes la opción de percusión si trabajas sobre cerámica.

- A continuación cogemos la mampara y procuramos colocarla a una altura adecuada y una vez conseguida la verticalidad indicamos los puntos importantes con un lápiz.
- Realizamos los taladros teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores.
- Para finalizar atornillamos el perfil de la mampara desde la parte interior de la bañera.