

# Cómo instalar accesorios de baño.

## HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Herramientas

Taladro inalámbrico

Destornillador

Nivel de carpintero

### Introducción - Paso 1

Toallero de barra.

Determina la ubicación. La mayoría de los toalleros nuevos incluyen una plantilla para ayudarte a colocar los soportes de montaje correctamente en la pared. En caso de no tener una plantilla, sostén el toallero sobre la pared y marca la ubicación de los soportes. Utiliza un nivel de carpintero para marcar ambos extremos a la misma altura.

### Introducción - Paso 2

Fija los soportes a la pared utilizando los sujetadores apropiados, generalmente tornillos y anclajes para tablaroca.

### Introducción - Paso 3

Cuelga el toallero de barra en los soportes, aprieta el tornillo de fijación en la parte inferior de cada placa de montaje.

### Introducción - Paso 4

Porta papel.

La mayoría de los portapapeles se instalan como los toalleros de barra, en especial cuando son parte de un set o colección de un mismo proveedor.

Determina la ubicación del portapapeles, después fija a la pared la placa de montaje con el sujetador adecuado. Instala el porta papel en la placa de montaje y aprieta el tornillo de fijación.

### Introducción - Paso 5

Toallero de argolla.

Generalmente la instalación de los toalleros de argolla es igual a la de los toalleros de barra y portapapeles.

Determina la ubicación del portapapeles, después fija a la pared la placa de montaje con el sujetador adecuado. Instala la argolla en la placa de montaje y aprieta el tornillo de fijación.